사용설명서

HNT-179 Series

HNT-179-T, HNT-179

현대에이치티(주)



Hello Tomorrow Home Think

방범기능 외출/재택/재중 3가지 경비모드로 외부의 침입을 감시할 수 있습니다.
경보가 발생하면 실내, 도어폰, 경비실로 이상 상황을 자동으로 통보합니다.

통화기능 전화통화, 도어폰 통화, 경비실 통화, 공동현관 통화, 세대통화를 할 수 있습니다.

선택사양 여러 가지 부가기능을 선택 사양으로 사용하여 편리하게 생활할 수 있습니다.
선택사양은 최초 계약 시 체결하는 것으로 사용 중 임의로 변경할 수 없습니다.

현대에이치티(주) 홈네트워크 시스템을 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
본 시스템은 당사 기술진에 의해 개발, 제작된 제품이며 각종 편리한 기능이 부가되어 있으므로 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽으시고 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다. 본 제품의 성능 및 사용설명서 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

목 차

01 주의사항
- 사용 시 주의사항 ——— 6
- 외관 구조 및 설명 ——— 8

02 사용방법
- 화면 구성 ——— 10
- 통화 기능에 대하여 ——— 11
- 방범 기능에 대하여 ——— 19
- 정보 기능에 대하여 ——— 25
- 설정 기능에 대하여 ——— 29
- 고장진단 및 조치방법에 대하여 ——— 37

03 제품규격 및 사양
- 제품 사양 ——— 39
- 제품 보증서 ——— 43

01 주의사항

사용 시 주의사항 ——— 6
외관 구조 및 설명 ——— 8

B급 기기(가정용 정보통신 기기)
이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록이 된 기기로써
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 시 주의사항

심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 사항입니다. 내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 또한 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마십시오.

제품에 충격을 주거나 연기, 기름, 물이 묻지 않도록 하십시오.

제품 외부를 물이나 알코올 등의 화학용액으로 닦지 마시고 정전기가 나지 않는 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하시고 서비스 센터로 연락하십시오.

난방기구 등 열, 습기가 나는 곳이나 직사광선이 직접 들어오는 곳은 제품의 설치를 피하십시오.

상해를 방지하기 위해, 기기는 설치 설명서에 따라 바닥/벽에 안전하게 고정되어야 합니다.

사용 시 주의사항

사용자의 부상 또는 재산피해가 발생할 수 있는 사항입니다. 내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

강한 자력을 발생시키는 기기(대형 TV, 스피커)를 제품 가까이에 두면 안됩니다.

액정 유리가 파손될 경우 부상의 위험이 있으니, 액정 유리 파손에 주의 하십시오.

본 제품은 전원 차단기가 내려진 경우나 정전 시에는 동작하지 않습니다.

기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 마십시오.

사용설명서는 잘 보관하시고, 이사를 가시는 경우 전달해 주시기 바랍니다.

*건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 합니다.

외관 구조 및 설명



1. **비상** 비상 상황 발생 시 사용하는 버튼입니다.
2. **외출** 외출 설정 및 해제의 기능을 수행합니다.
3. **통화** 호출 수신 시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다.
4. **문열림** 도어폰, 공동현관 문열림 기능을 수행합니다.
   터치보정(5초간 눌렀을 때), 시스템 재부팅(7초간 눌렀을 때)

LCD 종류	7형 와이드 디지털 LCD
경비모드	현대에이치티방식(HTI)
선택사양의 종류	공지사항, 차량도착, 택배정보, 음성메모, 에너지정보, 도어문열림

*본 기기의 선택사양은 최초 계약시 체결되는 것으로 사용 중 임의로 설치하거나 바꿀 수 없습니다.

※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

02 사용방법

화면 구성 ——— 10
통화 기능에 대하여 ——— 11
방범 기능에 대하여 ——— 19
정보 기능에 대하여 ——— 25
설정 기능에 대하여 ——— 29
고장진단 및 조치방법에 대하여 ——— 37

HNT-179 Series 제품의 동작은 외관의 버튼을 이용하는 방법과
화면의 아이콘을 클릭하여 이용하는 방법 2가지가 있습니다.
기능에 따라 조작법이 다르므로 꼭 설명서를 숙지하신 후
사용하여 주시기 바랍니다.

1. 초기화면

메인 화면은 통화, 방범, 정보, 설정으로 구성 됩니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공 되지 않을 수도 있습니다.

메인 메뉴

메인 화면은 통화, 방범, 정보, 설정으로 구성됩니다. 아이콘을 누르시면 해당 카테고리로 이동합니다.

각 메뉴의 기능

메뉴	기능
통화	호출 수신 시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다. 누르면 통화 화면으로 이동합니다.
방범	외출 설정 및 해제의 기능을 수행합니다. 누르면 방범 화면으로 이동합니다.
정보	누르면 정보 화면으로 이동합니다.
설정	누르면 사용자 설정 화면을 표시합니다.

통화 기능에 대하여

1. 도어폰 통화

세대 현관에 설치된 도어폰과의 통화입니다.

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로
문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

도어폰에서 호출이 왔을 때

영상과 함께 화면의 도어폰 통화 버튼이 깜빡이며 호출음이 발생합니다.
다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작되며 30초 동안 호출을 받지 않으면 자동 종료합니다.

현관 밖의 영상을 보고 싶을 때 (현관모니터링 기능)

다음과 같이 버튼을 누르면 영상을 볼 수 있습니다.

도어폰 통화를 종료할 때 (3분 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

1. 도어폰 통화

세대 현관에 설치된 도어폰과의 통화입니다.

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.

세대 문열림 기능에 대하여(선택사양)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료되고 문이 열립니다.

방문자 영상을 저장할 때

방범상태에서 도어폰 호출이 오면 자동으로 방문자 영상이 저장됩니다.
아래 버튼을 누르면 호출 중이거나 통화 중일 때 방문자 영상을 저장할 수 있습니다.
(선택사양에 따라 정지영상으로 저장됩니다.)

저장된 영상은 [방범] – [저장목록] 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

2. 공동현관 통화

아파트 공동현관에 설치된 로비폰과의 통화이며 수신만 됩니다.

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

공동현관에서 호출이 올 때

영상과 함께 화면의 공동현관 통화 버튼이 깜빡이며 호출음이 발생합니다.
다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작되며 30초 동안 호출을 받지 않으면 자동 종료합니다.

공동현관 통화를 종료할 때 (1분 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

공동현관의 자동문 열림 기능에 대하여

다음과 같이 버튼을 누르면 문이 열리고 통화가 종료됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

2. 공동현관 통화

아파트 공동현관에 설치된 로비폰과의 통화이며 수신만 됩니다.

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공 되지 않을 수도 있습니다.

방문자 영상을 저장할 때

방범상태에서 공동현관 호출이 오면 자동으로 방문자 영상이 저장됩니다.
아래 버튼을 누르면 호출 중이거나 통화 중일 때 방문자 영상을 저장할 수 있습니다.
(선택사양에 따라 정지영상으로 저장됩니다.)

저장된 영상은 [방범] – [저장목록] 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

3. 경비실 통화

경비실에 설치된 제어기와의 통화입니다.

경비실에서 호출이 왔을 때

화면의 경비 통화 버튼이 깜빡이며 호출음이 발생합니다.
다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작되며 30초 동안 호출을 받지 않으면 자동 종료합니다.

경비실 통화를 원할 때

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작됩니다.

경비실 통화를 종료할 때 (3분 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

4. 일반 전화 통화(선택사양)

휴대폰과 통화 시 제조사에 따라서 통화 품질이 달라질 수 있습니다.

인터넷 전화(IP전화)는 지원하지 않습니다.

전화를 받을 때

화면의 전화 통화 버튼이 깜빡이며 호출음이 발생합니다.
다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작됩니다.

전화를 걸고자 할 때

통화 아이콘을 누른 다음 일반전화 버튼을 누릅니다. 다이얼 버튼을 누른 다음 통화 버튼을 눌러 전화를 겁니다.

전화를 종료할 때

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

5. 세대 통화

세대간 음성 통화입니다.

타 세대에서 호출이 왔을 때

화면의 세대 통화 버튼이 깜빡이며 호출음이 발생합니다.
다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작되며 30초 동안 호출을 받지 않으면 자동 종료합니다.

타 세대와 통화를 원할 때

타 세대에 호출을 하기 위해서는 세대통화 버튼을 누른 후 세대번호(0000동 0000호)를 차례대로 입력한 다음 통화 버튼을 입력하면 호출 음이 발생합니다. 타 세대에서 받으면 통화가 시작됩니다.

타 세대와 통화를 종료할 때 (3분 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

6. 기타

통화 기능의 공통 사항입니다.

음량 조절

호출 중에는 벨소리 음량이 조절됩니다.
통화 중에는 통화 음량이 조절됩니다.
[설정] – [사용자설정] – [음량/벨소리]화면에서 일괄 설정할 수 있습니다.

재다이얼

세대통화, 일반전화 화면에서 제공하는 기능입니다.
마지막으로 통화를 걸었던 번호(세대)로 재발신합니다.

방범 기능에 대하여

1. 사용하시기 전에

외출/재중/재택 경비모드의 설정/해제, 경보의 해제 등에는 비밀번호가 필요합니다.
(초기 비밀번호는 "0000"입니다.)

용어

지연시간 : 외출/재중/재택 경비를 설정한 후 귀가 또는 퇴실할 수 있는 시간입니다. (출하시 기본값 30초)

2. 방범기능의 구분

본 기기에 방범감지기 상태를 감지, 경보를 발생하고 통보처로 통보합니다. 또한 출동경비 서비스를 계약한 경우에는 관제센터로 세대의 이상 상태를 통보합니다.

외출경비 기능

기기가 외출경비 모드로 설정된 상태에서 방범1, 방범2 감지기의 상태를 감시하여 이상 발생시 경보음을 발생하고 통보처로 자동 통보합니다.

재중경비 기능

기기가 재중경비 모드로 설정된 상태에서 방범1 감지기의 상태를 감시하여 이상 발생시 경보음을 발생하고 통보처로 자동 통보합니다.

재택경비 기능

기기가 재택경비 모드로 설정된 상태에서 방범1 감지기의 상태를 감시하여 이상 발생시 경보음을 발생하고 통보처로 자동 통보합니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

3. 외출경비 모드

외출할 때 기기를 외출경비 모드로 설정하여 외부의 침입을 감시하는 기능으로 설정된 외부와 내부 지역을 감시합니다.

설정된 시간까지 나가지 않으시면 외부의 침입으로 간주하여 침입경보가 경비실로 통보됩니다.
(출동경비 서비스를 계약하신 경우에는 침입경보가 출동경비 관제센터로 통보되어 출동요원이 출동합니다.)

외출설정 방법

모든 문을 닫고, 다음과 같이 버튼을 누르고 비밀번호 입력 창에 비밀번호를 입력하면 퇴장지연 상태를 표시하는 “삐–, 삐–” 음이 발생합니다. 지연시간이 완료되면 “외출 경비가 개시되었습니다.” 음성이 나오며 경비 모드가 시작됩니다.

– 이상 유무를 확인한 후 현관문을 닫고 나가면 경비 지연 시간에 관계없이 7초 후에 외출 경비가 개시됩니다.

– 경비 지연시간 내에는 감지되어도 경보가 발생 하지 않습니다.

외출해제 방법

외출경비 상태에서 현관문이 열리면 입장지연시간 동안 스피커와 도어폰에서 “삐–, 삐–” 음이 발생합니다. 비밀번호를 입력하면 “외출 설정이 해제되었습니다.” 음성이 나오며 해제됩니다.

다른 화면이 표시되고 있을 경우, 다음과 같이 버튼을 눌러 해제합니다.

*설정된 시간까지 경보를 해제하지 않으면 외부의 침입으로 간주하여 침입경보가 경비실로 통보됩니다.

4. 재중경비 모드

댁내에서 거주하면서 기기를 재중경비 모드로 설정하여 외부의 침입을 감시하는 기능입니다. 재중경비 모드에서는 감지기가 있는 곳의 문이 열리면 경보가 발생합니다.

*외출/재중/재택 경비모드의 설정/해제, 방범/비상경보의 해제 등에는 비밀번호가 필요합니다.
(초기 비밀번호는 "0000"입니다.)

재중설정 방법

방범 감시 지역의 모든 문을 닫고, 다음과 같이 버튼을 누르고 비밀번호 입력 창에 비밀번호를 입력하면 퇴장지연 상태를 표시하는 "삐-,삐-" 음이 발생합니다. 지연시간이 완료되면 "재중경비가 개시되었습니다." 음성이 나오며 경비 모드가 시작됩니다.

재중해제 방법

다음과 같이 버튼을 누르고 비밀번호 입력 창에 비밀번호를 입력하면 "재중 설정이 해제되었습니다." 음성이 나오며 해제됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

5. 재택경비 모드

댁내에서 거주하면서 기기를 재택경비 모드로 설정하여 외부의 침입을 감시하는 기능입니다. 재택경비 모드에서는 감지기가 있는 곳의 문이 열리면 경보가 발생합니다.

*외출/재중/재택 경비모드의 설정/해제, 방범/비상경보의 해제 등에는 비밀번호가 필요합니다.
(초기 비밀번호는 "0000"입니다.)

재택설정 방법

방범 감시 지역의 모든 문을 닫고, 다음과 같이 버튼을 누르고 비밀번호 입력 창에 비밀번호를 입력하면 “재택경비가 개시되었습니다.” 음성이 나오며 경비 모드가 시작됩니다.

재택해제 방법

다음과 같이 버튼을 누르고 비밀번호 입력 창에 비밀번호를 입력하면 “재택 설정이 해제되었습니다.” 음성이 나오며 해제됩니다.

6. 비상 경보

경비 모드 설정과 관계없이 비상 상황을 감지하여 실내, 도어폰, 경비실로 자동 통보합니다.

*출동경비 서비스 계약을 하신 경우에는 비상경보가 출동 경비 관제센터로 통보되어 출동요원이 출동합니다. (출동경비 사양일 경우 비상 경보음 발생은 출동경비 서비스 업체에 따라 다를 수 있습니다.)

비상 경보의 발생

다음과 같이 세대기 우측 비상 버튼을 2초 이상 누르면 “비상 사태 발생” 이라는 경보가 발생합니다.



비상 경보의 해제

다음과 같이 버튼을 누르고 비밀번호 입력 창에 비밀번호를 입력하면 “비상 경보가 해제되었습니다.” 음성이 나오며 해제됩니다.



※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

7. 저장목록

세대현관 및 공동현관을 통해 방문한 방문자 영상을 볼 수 있습니다.

*선택사양에 따라 정지화면으로 저장됩니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.

저장목록 확인

저장 목록을 눌러 재생 화면으로 이동합니다.

설정 버튼 기능

버튼	기능
저장목록	버튼을 누르면 방문자 화면을 볼 수 있습니다. 내용을 확인하면 NEW표시가 사라집니다.
목록	방문자 저장목록 화면으로 복귀합니다.
삭제	저장된 방문자 화면을 삭제합니다.

정보 기능에 대하여

1. 공지사항(선택사양)

아파트 단지서버와 연동되었을 경우 확인 가능합니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다.
연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공 되지 않을 수도 있습니다.

공지사항

아파트 단지 내 공지사항이 있을 경우 최근 공지사항을 확인할 수 있습니다.
새로운 공지사항이 발생되면 알림 메시지가 발생합니다.
새로운 공지사항 목록에 NEW 아이콘이 나타납니다.

2. 택배정보(선택사양)

택배서버와 연동되었을 경우 확인 가능합니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다.
연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공 되지 않을 수도 있습니다.

택배정보

택배와 관련되어 일어나는 이벤트를 택배 알림에서 확인할 수 있습니다.
새로운 택배알림이 발생되면 알림 메시지가 발생합니다.
새로운 택배 알림 목록에 NEW 아이콘이 나타납니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

3. 차량도착(선택사양)

주차 관제 서버와 연동 되었을 경우 확인 가능합니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다.
연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.

주차 관제

아파트 단지 내 차량 출입이 있을 경우 최근 입차 내역을 확인할 수 있습니다.
차량의 입차 정보만 확인 가능합니다.

차량이 입차되면 '차량이 도착했습니다.'
알림 음성이 출력되고 팝업이 표시됩니다.

4. 음성 메모(선택사양)

음성을 메모하여 세대원에게 음성으로 메시지를 전달할 수 있습니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다.
연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.

음성 메모 저장

다음과 같이 버튼을 누르면 음성 메모 재생/저장 화면으로 이동합니다.

녹음 버튼을 눌러 음성 메모를 저장할 수 있으며, 최대 녹음 가능시간은 60초입니다.

4. 음성 메모(선택사양)

음성을 메모하여 세대원에게 음성으로 메시지를 전달할 수 있습니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.

– 음성 메모는 일정개수(선택사양. 기본 5건)까지 저장이 가능하며 이후의 음성 메모를 저장할 경우 먼저 저장된 순서로 음성 메모가 자동 삭제됩니다.
– 새로운 음성 메모가 저장이 되면 음성 메모 목록에 NEW 아이콘이 나타납니다.

음성 메모 재생

다음과 같이 버튼을 누르면 음성 메모가 재생됩니다.

정지 버튼을 누르거나 재생시간이 완료되면 재생이 멈춥니다.

– 음성을 확인하면 NEW 아이콘이 사라집니다.

5. 에너지정보(선택사양)

원격검침 서버와 연동 되었을 경우 확인 가능하고 검침 항목의 현재 지침값 및 사용량을 볼 수 있습니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.



화면의 왼쪽 하단 검침 항목을 선택하면 해당 항목의 사용량 정보를 확인할 수 있습니다.
(검침 항목의 종류는 선택사양에 따라 다르게 표시됩니다.)

날짜 선택

다음과 같이 일 사용량 상단의 < > 버튼을 눌러 해당일의 에너지 사용량을 확인할 수 있습니다.

사용량 확인하기

일사용량 금일 사용량과 총 누적사용량 정보를 확인할 수 있습니다.

월사용량 금월 사용량과 총 누적사용량 정보를 확인할 수 있습니다.

년사용량 금년 사용량과 총 누적사용량 정보를 확인 할 수 있습니다.

1. 사용자설정 – 음량/벨소리

음량/벨소리 기능을 사용자가 직접 변경할 수 있습니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.

음량을 변경하기

다음과 같이 버튼을 누르면 음량/벨소리를 조절합니다. (상대방의 통화 음량과 벨 음량 크기는 1~10단계로 조절할 수 있습니다.)

벨소리를 변경하기

다음과 같이 버튼을 누르면 벨소리가 변경됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

2. 사용자설정 – 화면 설정

화면 기능을 사용자가 직접 변경할 수 있습니다.

밝기 조정

버튼을 눌러 화면밝기를 조정할 수 있습니다. (밝기 조절 범위는 1~10단계입니다.)

절전 기능을 설정할 때

LCD 보호를 위한 화면보호기능으로 일정시간 입력이 없을 시 화면이 꺼지는 기능입니다.
설정된 시간 동안 터치 입력이 없으면 터치 스크린은 절전 모드에 들어갑니다.
'1분 – 3분 – 5분 – 7분 – 10분 – 15분'의 절전모드 시간이 제공됩니다.
제품의 수명과 보호를 위해 '절전기능 없음'기능은 지원하지 않습니다.

적 용 설정을 변경한 후에는 반드시 적용 버튼을 눌러야만 변경 내용이 적용됩니다.

3. 사용자설정 – 터치 보정

터치 보정

화면을 터치하는 좌표가 어긋나 있을 경우, 좌표를 재조정할 수 있습니다.
다음과 같이 터치 보정 화면이 나타나면 유도 아이콘을 차례대로 눌러 터치를 보정해 줍니다.

터치보정 버튼 또는 세대기 우측의
문열림 버튼을 3초 이상 누르고 있는다.

깜빡이는 유도 아이콘을 따라 지시대로 눌러줍니다.

4. 사용자설정 – 시간 설정

세대기 내 시간을 주장치와 동기화 시킬 수 있습니다.

날짜 / 시간 정보 가져오기

'가져오기' 버튼을 눌러 주장치 내 시간과 동기화 하여 세대기 내 시간을 주장치와 동기화 시킬 수 있습니다.

가져오기

5. 보안/경비설정
– 비밀번호 설정

방범에 관련된 비밀번호를 변경합니다.

사용자 비밀번호 변경

방범설정 및 기타 설정화면 진입에 필요한 사용자 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
4~6자리의 숫자로 입력할 수 있습니다.
*최초 비밀번호는'0000'입니다.

적 용 설정을 변경한 후에는 반드시 적용 버튼을 눌러야만 변경 내용이 적용됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

6. 보안/경비설정
– 입장/퇴장 지연시간 설정

세대원이 외출 경비모드를 정상적으로 설정하고 해제하기까지 소요되는 시간을 설정합니다.

설정된 시간까지 나가지 않으시면 외부의 침입으로 간주하여 침입경보가 경비실로 통보됩니다.
(출동경비 서비스를 계약하신 경우에는 침입경보가 출동경비 관제센터로 통보되어 출동요원이 출동합니다.)

입장 지연 시간

외출경비 상태에서 현관문이 열리고, 세대기에서 방범을 해제하기까지의 경보발생 지연 시간입니다.
최소 30초부터 최대 5분까지 10초 단위로 설정이 가능합니다.

퇴장 지연 시간

외출경비 모드를 설정하고 세대를 나갈 때까지의 경보발생 지연 시간입니다.
최소 30초부터 최대 5분까지 10초 단위로 설정이 가능합니다.

적 용 설정을 변경한 후에는 반드시 적용 버튼을 눌러야만 변경 내용이 적용됩니다.

7. 보안/경비설정
– 통보처 설정(선택사양)

경보 발생시 지정된 통보처로 일반전화를 걸어 비상 발생을 알립니다.

*선택사양은 시공시 공사되어 있어야 사용가능합니다. 연동방법 및 설치유무에 따라 기능이 변경 또는 제공되지 않을 수도 있습니다.



통보처 변경

경보 발생시 지정된 통보처로 일반전화를 걸어 비상 발생을 알립니다.
일반전화 기능이 적용되어 있어야 사용 가능합니다.

적 용 설정을 변경한 후에는 반드시 적용 버튼을 눌러야만 변경 내용이 적용됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

8. 부가기능설정
– 로비 비밀번호 설정

부가기능 설정을 변경하는 화면입니다.

로비 비밀번호 변경

공동현관 출입문을 세대 전용 비밀번호로 열 수 있습니다.
(관리센터에서 공동현관의 세대비밀번호 출입을 허용하도록 설정되어 있어야 합니다.)

4자리 숫자로 입력할 수 있습니다.
사용을 원하실 경우 비밀번호는 별도로 입력 하여야 합니다.

적 용 설정을 변경한 후에는 반드시 적용 버튼을 눌러야만 변경 내용이 적용됩니다.

고장진단 및 조치 방법에 대하여

본 제품이 정상적으로 동작하지 않으면 아래 사항을 점검해 보시고, 점검해도 정상적으로 작동하지 않으면 당사 서비스센터로 연락해 점검을 받으십시오.

전화기능이 동작하지 않을 때

– 정전 중에는 전화기능이 동작 하지 않습니다.

– 본 제품에 전화라인이 연결되어 있어야 합니다.

도어폰 화면이 선명하지 않을 때

– 현관 카메라의 렌즈 보호용 창이 더러워 졌는지 확인 합니다.

LCD 화면이 어둡거나 밝을 때

– '설정기능에 대하여'의 화면조절 방법을 참조하여 밝기를 조정합니다.

외출경비 모드설정 후 외출할 수 있는 시간이 짧을 때

– '설정기능에 대하여'의 보안/경비설정의 퇴장 지연시간을 조절 하십시오.

*출동경비 가입 시에는 항목을 변경할 수 없습니다.

외출경비 모드설정 후 귀가 시 경비모드를 해제할 시간이 짧을 때

– '설정 기능에 대하여'의 보안/경비설정의 입장 지연 시간을 조절 하십시오

*출동경비 가입 시에는 항목을 변경할 수 없습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

03 제품규격 및 사양

제품 사양 ——— 39
제품 보증서 ——— 43

제품 사양

HNT-179 Series 메인 유니트

*이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록이 된 기기로써 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

구분		제원
사용전원		AC100-240V~, 50/60Hz, 1.0A
소비전력		절전: 5W 이하, 평시: 8W 이하, 최대: 35W 이하
통화방식		스피커폰 통화 방식
LCD 제원	PANEL TYPE	7형 WIDE DIGITAL TFT-LCD, 칼라
	화 각	상 45˚, 하 65˚, 좌 65 ˚, 우 65˚
사용환경	온 도	0℃ ~ 40℃
	습 도	90% 이하 (상대습도)
외형	크 기	265W X 133H X 30D(mm)
	무 게	약 780g
설치방법		노출형
Processor		Embedded CPU
System Memory		Built-in 128MB 이상
Storage Memory		Built-in 128MB 이상

※ 본 기기의 소비 전력은 주변 기기에 따라 달라 질 수 있습니다.

모델 구분

HNT-179-T : 전화 기능 적용
HNT-179 : 전화 기능 미적용

메모

메모

메모

제품 보증서

품 질 보 증 서

_____ 고객님

현대에이치티 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은
구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

제품명			
제조번호		전화번호	
보증기간	구입일 년 월 일로 부터	년(개월)	
주소			

보증내용

1. 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.

2. 다음의 고장 발생 경우에는 수리비를 실비로 받습니다.
   - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 및 외관 손상 시
   - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
   - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
   - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
   - 현대에이치티 서비스 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 분해, 수리 또는 개조하여 고장발생 시

3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해 보상기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 기획재정부 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

대리점 성명 _____
주소 _____
전화번호 _____

고객상담실
1588-1087

현대에이치티(주)
서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)

HNT-179 Series

서비스센터 1588-1087

현대에이치티(주) 서울 본사 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)
Tel : 02-2240-9114 / www.hyundaiht.co.kr

부산지점	부산광역시 부산진구 전포대로 199번길 15(전포동, 현대타워 1층)	051-818-7198~9
대구지점	대구광역시 동구 반야월로 242(동호동, KT안심빌딩 1층)	053-744-7424
대전지점	대전광역시 동구 한밭대로 1245(용전동, 3층)	042-636-6517
광주지점	광주광역시 서구 무진대로 966(농성동, 현대자동차빌딩 4층)	062-368-1461~2

6320000374 REV.00

KSA ISO 9001 CERTIFIED