보증내용

1. 보증기간내에 제조상의 결함이나 자연발생적인 고장이 발생하였을 때는 무상수리 또는 소비자피해보상규정에 따라 보상하여 드립니다.

2. 다음과 같은경우에는 보증기간 일지라도 유상으로 수리해 드립니다.

- ■ 사용상의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
- ■ 당사의 서비스기사 이외의 수리 및 개조로 인한고장 및 손상
- ■ 화재, 지진, 수해 등의 천재지변이나 공해 미 지정 이외의 사용 전원으로 인한 고장 및 손상
- ■ 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우

3. 이 보증서는 국내에서만 유용합니다.

년 월 일	수 리 내 용	성 명	날 인

고객지원센터 1588-1087

설치 방법

1. 설치 장소를 선정합니다. 벽면에 한함 (매립형)
2. 선정한 장소에 제품을 볼트로 고정시킵니다.



① 전화 잭
전화통화용 8핀 커넥터(RJ-45)

핀 번호	설 명
1	사용안함
2	사용안함
3	사용안함
4	전화회선
5	전화회선
6	사용안함
7	사용안함
8	사용안함

② HA 통화 잭
홈오토메이션 통화 및 데이터 연결용 8핀 커넥터(RJ-45)

핀 번호	설 명
1	접지(GND)
2	사용안함
3	통화회선(LS2)
4	데이터통신(SCA-)
5	데이터통신(SCA+)
6	통화회선(LS1)
7	사용안함
8	전원(DC 12V)

※ 전화는 현장에 따라 기능 옵션사항입니다.

⚠ 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요!
제품이 변형되거나 고장 및 수명 단축의 원인이 되고 감전의 위험이 있습니다.

주의사항

아래의 내용을 주의깊게 읽어보신 후 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

⚠ 경고

- ■ 기기내부 접촉엄금
  기기의 뚜껑을 열지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- ■ 전원코드를 뽑으실때는 플러그를 잡고 뽑으십시오.
  합선 또는 단선의 위험이 있습니다.
- ■ 기기의 외부를 닦으실 때는 가솔린, 벤젠, 신나 등을 사용하지 말고 마른 천으로 닦으십시오.
  화재 및 기기 외부의 변형이 우려됩니다.
- ■ 습시나 물기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
  제품이 고장나거나 합선 또는 감전의 위험이 있습니다.
- ■ 설치 후 어린이들이 매달리지 않게 하여 주십시오.
  다칠 위험이 있습니다.
- ■ 젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오.
  감전의 위험이 있습니다.
- ■ 방수 제품이나 일부러 물을 끼얹지 마십시오.
  제품이 고장나거나 감전의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- ■ 직사광선이 노출되는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- ■ 온도변화가 심한 곳에는 되도록 설치를 삼가하여 주십시오.
- ■ 난방기구 주위나 습기 또는 먼지가 많은 곳에서는 설치하지 마십시오.
- ■ 진동이 심한 곳이나 야외에는 설치하지 마십시오.
- ■ 외부에 습기가 있을 경우 마른 천으로 닦아 주십시오.

HBP-400

욕실용 조명 스피커폰

- 사용하기전 사용설명서를 꼭 읽어보세요.
- 본 설명서는 제품의 외관 또는 사양의 개선에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 국내용입니다.

현대통신(주)

각 부분 명칭



사용 방법

비상 기능

위급상황 발생시 [비상] 버튼을 2초 이상 길게 눌러 집안 내부의 위급상황을 신속하게 알릴 때 사용하십시오. ('비상' 버튼을 짧게 누르면 해제 됩니다.)

통화 방법

벨소리가 나면 [통화] 버튼을 누른 후 통화(현관, 로비, 경비실, 전화)하세요
전화통화 후에는 반드시 [통화] 버튼을 눌러 통화를 종료해야 합니다.
현관, 로비 통화 시 [문열림] 버튼으로 문을 열어 줄 수 있습니다.

통화 음량 조절 기능

통화 시 통화 음량을 [볼륨 UP/DOWN] 버튼으로 조절할 수 있습니다.
제품의 특성상 음량을 과도하게 키우면 하울링 또는 통화음이 끊길 수 있으니 알맞게 조절하여 주십시오. *VOLUME : 0 ~ 5

조명

동작 센서에 사람이 가까이 접근하면 하단 조명이 켜집니다.
조명이 켜진 후(최대 20초) 시간이 지나면 조명이 자동으로 꺼집니다.
[조명] 버튼으로 조명 센서를 ON/OFF 할 수 있습니다.

시간 조절

[문열림] 버튼을 2초이상 길게 누르면 시간 표시창에 시간을 조정할 수 있습니다.
[통화] 버튼으로 시 또는 분을 선택할 수 있습니다.
[볼륨 UP/DOWN]버튼으로 시, 분을 조정합니다.

제품의 특징

1. 욕실에서 원터치 버튼으로 편리하게 사용할 수 있습니다.
2. 스피커폰 기능으로 전화를 받을 수 있는 욕실용 제품입니다.
3. 위급상황시 위험을 외부로 알릴 수 있는 비상기능이 있습니다.
4. 욕실 휴지걸이 입체형으로 욕실에서 조화를 이룹니다.

제품의 규격

모 델	HBP-400 시리즈 욕실용 조명 스피커폰
기 능	전화, 비상, 조명
통화방식	핸즈프리 방식
스 피 커	1W(8Ω) X 1EA
사용전원	기간 통신사업자 전원 제공
중 량	230g
규 격	162.5(W) x 91.7(H) x 64(전면 돌출부 25)(D)mm

제품보증서

품 명	
모 델 명	
제조번호	
보증기간	
구입일자	구입일로부터 1년간

■ 이 제품은 엄격한 품질관리 및 검사에 합격한 제품입니다.
■ 만일 고장이 발생하였을 경우에는 이 보증서의 기재 내용에 따라 보상하여 드립니다.
■ 수리는 본 제품을 구입한 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하여 주십시오.
■ 이 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관해주십시요.

현대통신(주)